

ケーブルデジタルチューナー (STB)「初期スキャン」設定方法

■Panasonic 製チューナー

◇型番号 TZ-DCH800 の場合

番組ナビ⇒初期設定⇒「設置設定」⇒「決定」ボタンを 3 秒以上長押し⇒「チャンネル設定」⇒「決定」⇒
▲/▼ボタンで「地上デジタル」を選択⇒「決定」⇒▲/▼ボタンで「初期スキャン」⇒「決定」⇒
＜地域設定画面＞になったら「青ボタン」⇒＜方式選択画面＞で左「パススルー」を選択⇒「決定」⇒
＜地域設定画面＞に戻ったら▲/▼ボタンでお住いの地域（東京）を選択⇒「決定」⇒正しく設定されていることを
画面で確認し「終了」を選択、「決定」⇒確認画面で「はい」を選び「決定」、完了。

◇型番号 TZ-DCH820/TZ-DCH1820/TZ-DCH2810 (簡単録画チューナー) の場合

操作一覧⇒▲/▼ボタンで「設定する」を選択し「決定」⇒「設置設定」⇒「決定」ボタンを 3 秒以上長押し⇒「チャンネル設定」⇒
「決定」⇒▲/▼ボタンで「地上デジタル」を選択⇒「決定」⇒▲/▼ボタンで「初期スキャン」⇒「決定」⇒
＜地域設定画面＞になったら青ボタン⇒＜方式選択画面＞で左「パススルー」を選択⇒「決定」⇒
＜地域設定画面＞に戻ったら▲/▼ボタンでお住いの地域（東京）を選択⇒「決定」⇒正しく設定されていることを
画面で確認し「終了」を選択、「決定」⇒確認画面で「はい」を選び「決定」、完了。

◇型番号 TZ-LS300F/TZ-LS300P/TZ-HDW611PW (簡単録画チューナー) の場合

操作一覧⇒▲/▼ボタンで「設定する」を選択し「決定」⇒「設置設定」⇒「決定」⇒「チャンネル設定」⇒「決定」⇒
▲/▼ボタンで「地上デジタル」を選択⇒「決定」⇒▲/▼ボタンで「初期スキャン」⇒「決定」⇒
＜地域設定画面＞になったら青ボタン⇒＜方式選択画面＞で左「パススルー」を選択⇒「決定」⇒
＜地域設定画面＞に戻ったら▲/▼ボタンでお住いの地域（東京）を選択⇒「決定」⇒正しく設定されていることを
画面で確認し「終了」を選択、「決定」⇒確認画面で「はい」を選び「決定」、完了。

◇型番号 TZ-DCH9810 (簡録 DVD) / TZ-BDW900P・TZ-BDT910P (簡録ブルーレイ) の場合

操作一覧⇒「その他の機能へ」⇒「決定」⇒「放送設定」⇒「決定」⇒「設置設定」⇒「決定」⇒「チャンネル設定」⇒
「決定」⇒「地上デジタル」⇒「決定」⇒「初期スキャン」⇒「決定」⇒＜地域設定画面＞になったら青ボタン⇒
＜方式切換＞画面になったら「パススルー」を選択⇒「決定」⇒▲/▼ボタンでお住いの地域（東京）を選択し⇒「決定」⇒
スキャンが終了したら戻るボタンで最初の画面まで戻り完了。

◇型番号 TZ-BDT920PW (簡録ブルーレイ) の場合

操作一覧⇒「放送設定」⇒「決定」⇒「設置設定」⇒「決定」⇒「チャンネル設定」⇒「決定」⇒「地上デジタル」⇒
「決定」⇒「初期スキャン」⇒「決定」⇒＜地域設定画面＞になったら青ボタン⇒
＜方式切換＞画面になったら「パススルー」を選択⇒「決定」⇒▲/▼ボタンでお住いの地域（東京）を選択し⇒「決定」⇒
スキャンが終了したら戻るボタンで最初の画面まで戻り完了。

■マスプロ製チューナー

メニューボタン ⇒ 「①機器設定」を選択 ⇒ 決定ボタン ⇒ 「⑥チャンネルサーチ」を選択 ⇒ 決定 ⇒ 「サーチ開始」が選択されている事を確認の上、決定ボタン ⇒ 完了（注：チャンネルサーチにはしばらく時間がかかります）。

■Fujikura 製チューナー

メニューボタン ⇒ ◀/▶ボタンを操作し、「設定」を選択 ⇒ 決定 ⇒ ▶/◀ボタンで「チャンネルサーチ」を選択 ⇒ 決定 ⇒ ▶/◀ボタンで「地上波地域選択」を選び、◀/▶ボタンでお住いの地域を選択 ⇒ ▶/◀/▶/◀ボタンで「検索開始」を選択 ⇒ 決定（注：チャンネルサーチにはしばらく時間がかかります） ⇒ 完了したら決定ボタン。

■Pioneer 製チューナー

◇型番号 BD-V270 の場合

メニューボタン ⇒ ▶/◀ボタンを操作し、「システム設定」を選択 ⇒ ▶/◀ボタンで「チャンネル設定」を選択 ⇒ 「決定」 ⇒ 「初期スキャン」 ⇒ 「決定」 ⇒ 「する」を選択 ⇒ 「決定」 ⇒ 初期スキャンが完了すると、終了確認画面が表示される ⇒ 「チャンネルサーチを終了しました」というメッセージが表示されたら「終了」で決定ボタン。終了ボタンで元の画面に戻り完了。

◇型番号 BD-V370L/BD-V371L の場合

ナビボタン ⇒ ▶/◀ボタンで「設定」を選ぶ ⇒ 「決定」 ⇒ 緑ボタン ⇒ ▶/◀ボタンで「自動チャンネル設定」を選び、「決定」 ⇒ ▶/◀/▶/◀でお住いの地域を選択 ⇒ スキャンモードは「初期スキャン」を選択 ⇒ 「決定」 ⇒ 設定が完了したら戻るボタンで元の画面に戻り、完了。

<お問い合わせ先>

東京ケーブルネットワーク お客様センター



0800-123-2600

(9:30～18:00/日・祝休み)